

Activation d'IPv6 sur le modem **VDSL DLINK DSL-224**

Accès : ADSL



1. Accédez à l'interface du modem via l'adresse <http://192.168.1.1>



2. Saisissez « **topadmin** » comme Utilisateur et Mot de passe puis cliquez sur le bouton :
« **Ouverture de session** »



3. Choisissez la rubrique « > **Configuration** > **Configuration Internet** »



4. En Bas de la page, Cochez l'interface WAN PTM dédiée à l'accès VDSL.

TABLEAU DES WAN ACTUELS :

Sélectionner	Interface	Mode	VPI	VCI	Encap	NAPT	IGMP	DRoute	Adresse IP	IP distante	Masque de réseau	Nom d'utilisateur	État	Modifier
<input type="radio"/>	pppoe 1	PPPoE	-	-	-	On	Off	Off	0.0.0.0	0.0.0.0	255.255.255.255	**** **	Down	
<input checked="" type="radio"/>	pppoe 2	PPPoE	0	35	LLC	On	Off	Off	197.14.231.4	41.226.16.233	255.255.255.255	**** **	Up	

5. Allez ensuite sur Mode DHCPv6, modifier le champ sur **“Enable”** (Ancien paramètre = AUTO)
- > Cochez **“Demande d'adresse DHCPv6”** + > Cochez **“Demande de PD DHCPv6”**
 - > Validez ensuite en cliquant sur le bouton **“Modifier”**

Protocole IP : IPv4/IPv6

Paramètres PPP :

Nom d'utilisateur : @ topnet.org

Mot de passe :

Type : Continu Temps d'inactivité (min) :

Paramètres IP du WAN :

Type : IP fixe/IP non numéroté DHCP

Adresse IP locale :

Masque de réseau :

Adresse IP distante :

Route par défaut : Désactiver Activer Auto

Non numéroté

Paramètres IPv6 du WAN :

Mode d'adresse : Slaac

Mode DHCPv6 : Enable

Demande d'adresses DHCPv6 :

Demande de PD DHCPv6 :

Connexion Déconnecter Ajouter Modifier Imprimer Annuler Actualiser

Fin