

## **Ouverture des ports sur le modem Huawei HG531**

1. Accédez à l'interface du modem via l'adresse **192.168.1.1** 



2. Saisissez « **topadmin** » comme Nom d'utilisateur et Mot de passe puis cliquez sur « **Connexion** ».

 - u uunisa	iteur.		-
Mot de p	iasse: 💽	•••••	
S'il vo	ous plaît ent	rer votre nom	d'utilisateur et r
 passi	e.		

3. Cliquez sur « Avancé » puis « NAT».





4. Allez dans « Mappage du port », cliquez sur « Nouveau » puis cochez « Personnalisation ».

ALG		DMZ	P	Aappage du	port Ac	tivation du port				
Mappage c	lu port						Nouveau	Supprim	ər	Aide
Nom de mappage	Int	terface	Protocole	Hôte distant	Port initial externe	Port externe de fin	Port interne	Hôte externe	Activer	Supprime
FTPServer	INTERNET_	TR069_R_0_35	TCP		21	21	21	192.168.1.2	Activer	
<u></u>		2002) 	<u>2111</u> 2)	0 <u></u>	×2002			<u></u>	<u></u>	- <u> </u>
Parametres								12		
	Туре 🤇 💿	Personnalisatio		0	Application	ioisir	*			
Inter	rface :	INTERNET_TROS	9_R_0_35	~						
Proto	icole :	TCP 🔽								
Hôte dis	stant :			]						
Port initial ex	terne:			]						
Port externe d	le fin :			]						
Hôte ext	erne :			]						
Port int	erne :			]						
Nom du mapp	page :			]						
				<b>d</b>				Soume	ettre	

5. Remplissez les champs appropriés nécessaires à la création de l'application puis cliquez sur « **Soumettre** ».

Mappage d	lu port						Nouveau	Supprim	er	Aide
Nom de mappage	Interfac	ce	Protocole	Hôte distant	Port initial exte	rne Port externe de	fin Port interne	Hôte externe	Activer	Supprimer
FTPServer	INTERNET_TROP	69_R_0_35	TCP		21	21	21	192.168.1.2	Activer	
Parametres										
	Type : 💿 Pe	rsonnalisatio	n	0	Application	Choisir	~			
Inter	face : INTE	RNET_TROS	9_R_0_35	~						
Proto	cole : TCP/	/UDP 🔽								
Hôte dis	stant :			]						
Port initial ex	terne: 5500	)								
Port externe d	le fin : 5600	)								
Hôte ext	erne : 192.	168.1.2		]						
Port int	erne : 5500	)								
Nom du mapp	oage : eMu	le		1						
								Soum	ettre	



6. L'application est ajoutée avec succès.

Mappage c	du port						Nouveau	Supprime	er	Aide
Nom de mappage	1	nterface	Protocole	Hôte distant	Port initial externe	Port externe de fin	Port interne	Hôte externe	Activer	Supprime
FTPServer	INTERNET	_TR069_R_0_35	TCP		21	21	21	192.168.1.2	Activer	
eMule	INTERNET	_TR069_R_0_35	TCP/UDP		5500	5600	5500	192.168.1.2	Activer	
Parametres										
3	Type : 🤇 🧕	Personnalisati	on	0	Application Ch	oisir	*			
Inter	rface :	INTERNET_TROO	69_R_0_35	~						
Proto	ocole :	TCP/UDP 💌								
Hôte dis	stant :									
Port initial ex	terne:	5500								
Port externe d	le fin :	5600								
Hôte ext	terne :	192.168.1.2								
Port int	terne :	5500								
Nom du mapj	page :	eMule								
								Soume	ettre	