

## Configuration du wifi sur le modem ZTE

1. Accédez à l'interface du modem via l'adresse 192.168.100.1



2. Saisissez « **admin** » comme <u>Utilisateur</u> et <u>Mot de passe</u> puis cliquez sur « **Log in** »

How could you	find the password of t	he device?	
What should vo	ou do if vou forget the	password of the device?	
Username	admin		
Password	••••		



3. Cliquez sur Local Network

ZTE中兴				admin Logout 中文 I English
Home	Internet	Local Network	VoIP	Management & Diagnosis
WAN Setting WAN Uplink Type: Unknown	Firewall	ON		
WLAN Setting         ON	LAN Setting Name: DSTLAP-31 IP Address: 192.168.100.	21 USB 5	etting	VoIP Setting Phone: Status: Unregistered
				Phone: Status: Unregistered

4. Sélectionnez WLAN Basic Settings

ZTE中兴				admin Logout	中文 I English
Home	Internet	Local Network	volP	Managemer	nt & Diagnosis
Status WLAN Basic Settings WLAN Advanced LAN Management-IPv4 LAN Management-IPv6	Page Informat The relevant informat LAN Status	ion tion of Local LAN status shown	as below.		
Route-IPv4	LAN1				
Route-IPv6	MAC Address	94:a7:b7:3d:be:c6	Status	NoLink	
DMS	IPv4 Address	192.168.100.1	Bytes Received/Bytes Sent	0/0	
FTP	IPv6 Address	fe80::1	-		
DNS	LAN2				



5. Cliquez sur la flèche de **WLAN SSID Settings** en bas de la page, configurez le Wifi avec les paramètres requis et souhaités puis selectionnez **Apply** 

WLAN SSID-1	● On ○ Off	
SSID Name	ZTE3DBEC6	
SSID Hide	○ Yes ⑧ No	
Encryption type	WPA/WPA2-PSK-TKIP/AES ~	
Password	•••••	
SSID Isolation		
Maximum Clients	32	
		Apply Cance
WLAN SSID-2	○ On ④ Off	
WLAN SSID-3	○ on ● Off	
WLAN SSID-4	○ On ● Off	