

## **Configuration du modem ZTE**

1. Accédez à l'interface du modem via l'adresse 192.168.100.1



2. Saisissez « **admin** » comme <u>Utilisateur</u> et <u>Mot de passe</u> puis cliquez sur « Log in »

How could you	i find the password of th	e device?
What should y	ou do if you forget the p	assword of the device?
Username	admin	
Deceword		



3. Cliquez sur Internet

ZTE中兴				admin Logout 中文 I English
Home	Internet La	cal Network	VolP	Management & Diagnosis
WAN Setting WAN Uplink Type: Unknown	Firewall	ON	•	
WLAN Setting ON	Name: DSTLAP-31 IP Address: 192.168.100.21	USB Setting		VoIP Setting Phone: Status: Unregistered
				Phone: Status: Unregistered

4. Sélectionnez DSL Configuration

ZTE中兴 admin Logout					
Home	Internet	Local Network	VolP	Management & Diagnosis	
Status					
DSL Configuration	Page Information				
Eth Configuration	The relevant information of Internet status shown as below.				
3G Configuration					
Dongle Management	<ul> <li>DSL Link Informat</li> </ul>	tion			

5. Cliquez sur la flèche en bas de page puis sur le nom de connexion existant, dans notre cas TOPNET





- 6. Vérifiez les paramètres suivants puis cliquez sur Apply
- **xDSL Transfer Mode** : PTM
- VLAN : coché
- VLAN ID : 458
- Username / Password PPP
- ▼ The Creation & Configuration of DSL Connection

▼ TOPNET			×
Connection Name	TOPNET		
xDSL Transfer Mode	PTM 🚽		
Service List	INTERNET_VoIP	0	
VLAN			
VLAN ID	458		
802.1p	0 ~		
Туре	Route		
DSCP			
MTU	1492		
Link Type	PPP 😔		
PPPoE pass-through			
Username	xxxxx@topnet.org		
Password			
Authentication Type	Auto 🗸		
Connection Trigger	Always On 🗸		
IP Version	IPv4		
PPP Transfer Type	PPPoE 😪		
NAT			
			Apply Cancel