

## Changement de l'adresse IP LAN du modem HG530

1. Accédez à l'interface du modem via l'adresse 192.168.1.1



 Saisissez « topadmin » comme <u>Utilisateur</u> et <u>Mot de passe</u> puis cliquez sur « OK »

Authentificatio	on requise	
?	Le site http://192.168.1.1 demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le site indique : « Home Gateway »	
Utilisateur :	topadmin	
Mot de passe :	•••••	
	OK Annuler	

3. Cliquez sur « Standard »





4. Cliquez sur « Configuration LAN »

🕀 Statut				
🖯 Standard				
	• Mode ADSL			
7.	• Configuration du • WAN			
	<ul> <li>Configuration du LAN</li> </ul>			
	DHCP			
	• NAT			
	• Route IP			
	<ul> <li>Réseau local sans fil</li> </ul>			
	<ul> <li>Trafic ATM</li> </ul>			

## Informations système

Article	Description
Nom du produit	HG530
Adresse physique	e8:d5:fe:28:c7:e0
Edition de logiciel	V100R001B123 Topnet
Edition du micrologiciel	3.12.8.20
Numéro du lot	RTC10P2.123.312820
Date de publication	2011/11/03
ADSL	Description
Etat ADSL	Temps d'affichage

5. Saisissez <u>*l'adresse IP voulu*</u> dans le champ « **Adresse IP principale** » puis cliquez sur « **Soumettre** » pour enregistrer les modifications effectuées

## Configuration du LAN

Interface LAN		
Adresse IP principale	192.168.1.1	
Masque du sous-réseau principal	255.255.255.0	
Alias IP	OActiver	O Désactiver
Alias de l'adresse IP	0.0.0	
Alias masque du sous-réseau	0.0.0	]
Traceur IGMP		
Traceur IGMP	Activer	O Désactiver