

Configuration du SpeedTouch 510v6/546V6 et 585V6i

- Lancer un navigateur et, dans la barre d'adresse taper 192.168.1.254
- Dans la barre de menu à gauche cliquer sur **"Speedtouch"** puis sur **"Configurer"**.

SpeedTouch	-	Your DSL c	onnection is down. Verify that a persists, check your docume	your SpeedTouch is correctly contained.
Information Configuration Event Logy			SpeedTouch Information Product Name Senial Number: Bottware Release:	SpeedTouch \$10 CP062IDTR1G 54.0.14
and Connection	33 N		Configuration Service Name Time Since Power-on:	Routed PPPcE on 0/35 and 8/35 0 days, 0:02:47
Taalbox Home Network		Pic	k a task	
		1000	Return to Factory Default New event logs Check connectivity to the	: Settinas : Internet

• Sélectionner "Routeur" puis cliquer sur "Suivant".

Choix Vous conn	du service devez sélectionner ecter.	le service auque	l vous souhaite	ez vous	*
Sélection	nez le service de vot	re compte DSL.	Cliquez sur Su	ivant pour co	ntinuer.
Sélection	nnez un service:	Bouteur			
		Pont			
Descript	ion du service séli	ectionné:			
Descript	ION du service selo DESCRIPTION RÉGION FOURNISSEUR	Font connexion Monde Dasic	routée.	× ×	



• Dans le menu déroulant, choisir "VPI/VCI (0/35)" et cocher la case "PPP sur Ethernet(PPPoE)" dans "connexion Internet routée" et faite "suivant".

Connexion Inter Spécifiez les dét informations doi Internet.	net routée ails de la connexion Internet. Toutes les vent être fournies par votre fournisseur de services.
VPI/VCI	0.35 💌
	Choisissez un VPI/VCI dans la liste
Connexion Internet routée	PPP sur ATM (PPPoA) PPP sur Ethernet (PPPoE)

• Taper le **"nom d'utilisateur"**, le **"mot de passe de connexion"** et confirmer ce dernier puis cliquer sur **"suivant"**.

Thttp://192.168.1 Paramètres du Spécifiez les di informations di	.254 - SpeedTouch 546: 0621BHMG0 - Micros
Internet.	
Nom d'utilisateur	Nom d'utilisateur de connexion
	Entrez le nom d'utilisateur employé pour votre connexion à Internet.
Mot de passe	Mot de passe de connexion
	Entrez le mot de passe employé pour votre connexion à Internet.
Confirmer le mot	Confirmer le mot de passe de connexion
de hazze	Entrez à nouveau le mot de passe.
speedtou	Chi CRetour Suivant> Annuler
Terminé	🥥 Internet



• Ne rien saisir dans cette fenêtre et cliquer sur "Suivant".

les accès non v	voulus à l'interface de gestion du SpeedTouch.
Nom d'utilisateur	admin
	Entrez un nom d'utilisateur.
Mot de passe	
	Entrez un mot de passe.
Confirmer le mot	
te basse	Entrez à nouveau le mot de passe.

• Cliquer sur **"Démarrer"** afin d'appliquer la configuration sur le routeur.

http://192.168.1.254 SpeedTouch 546: 0621BHMG0 - Mi	cros 📰 🗖 🔯
Démarrer la configuration? Vérifiez les paramètres avant de configurer le SpeedTouch.	1
Cet Assistant dispose de suffisamment d'informations pour config SpeedTouch [™] . Si vous souhaitez réexaminer ou modifier des par- sur Retour. Cliquez sur Démarrer pour commencer la configuratio Paramètres:	urer votre amètres, diquez m.
Périphérique: Nom SpeedTouch 5x6 Numéro de série 86218HMG8	-
Configuration du périphérique: Région Monde Fournisseur Basic Service Routeur Description Connexion routée.	
Speedtouch Retour Démorre	r> Annuler
 Terminé Inter 	net



• Patienter et ne pas fermer cette fenêtre durant l'enregistrement des informations sur le routeur.



• Fin de la configuration, cliquer sur "Terminer".

