

Configuration du modem SAGEM 1704 Réseau IP

1. Accédez à l'interface du modem via l'adresse **192.168.1.1**



2. Saisissez « admin » comme *login* et *mot de passe* puis cliquez sur « OK ».

Authentificati	on requise 🛛 🛛
0	Le site http://192.168.1.1 demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le site indique : « DSL Router »
Utilisateur :	admin
Mot de passe :	•••••
	OK Annuler

3. Passez sur « **Config avancée** », cochez la case « **Supprimer** » puis cliquez sur le bouton « **Supprimer** ».

Etats Connexion Internet WiFi	Choisissez Choisissez	Ajouter, mod Enregistrer /	ifier ou su Redémarr	ipprimer la co rer pour appl	onfiguration de iquer les chang	s interfaces W gements et rec	IAN. lémarrez le s	ystème.			
TAT	VPI/VCI	VLAN Mux	Con. ID	Catégorie	Service	Interface	Protocole	IGMP	État	Supprimer	Modifier
onfig avancée I WAN	0/35	410	1	UBR	pppoe_0_35	ppp_0_35_1	PPPoE	Désactivé	Activé		Modifier
LAN	0/35	Off	2	UBR	pppoe_0_35	ppp_0_35_2	PPPoE	Désactivé	Activé	2	Modifier
Routage DNS DSL	J	4		(r - r	[Ajouter Su	pprimer	Sauvegard	er/Redé	marrer	



4. Cliquez sur « Config avancée » puis « Modifier ».

Etats Connexion Internet WiFi	Choisissez A Choisissez E	ajouter, modifi Enregistrer / R	ier ou supj edémarrer	primer la conf pour appliqu	iguration des i er les changer	nterfaces WAN nents et redér	l. narrez le syst	ème.			
NAT	VPI/VCI	VLAN Mux	Con. ID	Catégorie	Service	Interface	Protocole	IGMP	État	Supprimer	Modifier
Config avancée WAN	0/35	<u>41</u> 0	1	UBR	pppoe_0_35	ppp_0_35_1	PPPoE	Désactivé	Activé		Modifier
Sécurité Routage DNS DSL Port Mapping Certificat Etats avancés Gestion				Ajouter	Supprime	r Sau	vegarder/Red	émarrer			

 Saisissez le couple « VPI/VCI (0,35) », décochez « VLAN MUX », choisissez « UBR Without PCR » puis cliquez sur « Suivant ».

Configuration du PVC ATM

Cet écran vous permet de configurer unPVC ATM (VPI et VCI) et de choisir une catégorie de service. Vous pouvez aussi choisir une interface existante cochant la case correspondante.

VPI : [0-255] 0				
VCI ; [32-65535] 35				
VI AN MING - Activor I	es multiples protocoles	: au-de	ssus d'u	n PVC
VEAN MUX ACTIVEL IS	Contraction of the second s			CLASS CHARTER

Activer la qualité de service

Activer la QoS au niveau paquet sur PVC peut améliorer la performance des classes d'applications choisies. La QoS ne peut pas être configurée pour CBR et VBR temps réel. La QoS consomme des ressources de système; donc le nombre de PVCs sera réduit. Utilisez le menu **Configuration avancée/Qualité de Service** pour assigner des priorités à des applications.







6. Choisissez « PPP over Ethernet (PPPoE) et LLC/SNAP-BRIDGING » puis cliquez sur « Suivant ».

Type de Connexion

Choisissez le type du protocole de réseau et de mode d'encapsulation au-dessus du PVC ATM que votre ISP vous a indiqué. Notez que l'étiquetage VLAN 802.1q est disponible seulement pour les modes PPPoE, MER et Bridge.

۲	PPP over I	Ethernet (I	PPPoE	.)		
0	MAC Enca	psulation F	Routin	g (MEF	२)	
0						
0	Bridging					
Mo	Bridging de d'enca	psulatior	1			

 Saisissez le « Login » et le « Mot de Passe de connexion », tapez « 1492 » dans « Configurer MTU de PPP » puis cliquez sur « Suivant ».

Retour

Suivant

PPP nom d'identifiant et mot de passe

La PPP exige habituellement que vous avez un nom et un mot de passe d'utilisateur pour établir votre c d'utilisateur que votre ISP vous a fournis.

nom d'identifiant de PPP:	user	@ topnet.tn 👻
Mot de passe de PPP:		
Nom de service de PPPoE	: pppoe_0_35	
Méthode d'authentification	I: AUTO	
Connexion à la demand	le (avec délai d'inac	ctivité)
PPP IP extension		
Utilisez l'adresse IP st	atique	
Réessayer PPP en cas	s d'échec de l'autho	entification
Configurez l'intervalle de	2	
tentative de PPP [3- 65535]	15	seconds
Configurez le MTU de PPP	1492	
Activer PPP diagnosti	c mode	
Transferer les frames	PPPoE entre les po	orts WAN et locaux (Activé par défaut)
Transferer uniqueme	nt les trames PPPol	E (Activé par défaut)
Arrêtez quand l'inder	tifiant est vide	





8. Cliquez sur « Suivant ».

Configuration de la translation d'adresses de réseau (NAT)

pppoe_0_35

La translation d'adresses de réseau (NAT) vous permet de partager l'adresse IP du réseau étendu (WAN

Activer NAT

Activer le pare-feu 📝

Activer le multicast IGMP, et le service WAN

Activer le multicast IGMP 📃

Activer le service WAN

Nom de service

~	
Retour	Suivant

9. Cliquez sur « Sauvegarder ».

Configuration WAN - Résumé

Assurez-vous que la configuration ci-dessous correspond à configuration fournie par votre fournisseur d'acces.

VPI/VCI:	0 / 35
Type de Connexion:	PPPoE
Nom de service:	pppoe_0_35
Catégorie de service:	UBR
Adresse IP:	Automatiquement attribué
état du service:	Activé
NAT:	Activé
Pare-feu:	Activé
Multicast IGMP:	Désactivé

Cliquez sur "Sauvegarder" pour sauver ces configurations. Cliquez sur "Retour" pour faire toutes les modifications. NOTE : Vous devez redémarrer pour que la configuration de l'interface WAN prenne effet.



10. Cliquez sur « Sauvegarder/Redémarrer ».

Wide Area Network (WAN) configuration

Choisissez Ajouter, modifier ou supprimer la configuration des interfaces WAN. Choisissez Enregistrer / Redémarrer pour appliquer les changements et redémarrez le système.

VPI/VCI	VLAN Mux	Con. ID	Catégorie	Service	Interface	Protocole	IGMP	État	Supprimer	Modifier
0/35	0	1	UBR	pppoe_0_35	ppp_0_35_1	PPPoE	Désactivé	Activé		Modifier

Children Harris		C
Alouter	Supprimer	Sauvegarger/Regemarrer



11. Patientez 60 secondes afin de finaliser la configuration.

Redémarrer le routeur

Le routeur DSL a été configuré et en train de redémarrer.

Fermez la fenêtre de configuration du routeur et attendez 53 secondes avant de rouvrir votre navigateur de Web. Si besoin, modifiez la configuration IP de votre PC pour l'adapter à la nouvelle configuration du routeur.