

Configuration wifi sur le du modem Huawei HG532e

1. Accédez à l'interface du modem via l'adresse **192.168.1.1**



2. Saisissez « **topadmin** » comme <u>Utilisateur</u> et <u>Mot de passe</u> puis cliquez sur « **Connexion** »

	d'utilisateur	topadmi	0	
	Mot de pass	e: [++++++	**	
6	S'il vous	plaît entrer vo	otre nom d'uti	lisateur et m
	passe.			

3. Cliquez sur « De base » puis « WAN »





4. Passez sur l'onglet « WLAN » et assurez-vous que la case libellée « Activer WLAN » est bien cochée.



- 5. Sélectionnez « 802.11b/g/n » au niveau de la rubrique « Mode »
- 6. Sélectionnez « Tunisie » dans la rubrique « Région »
- 7. Sélectionnez le canal 11 dans la rubrique « Canal »
- 8. Entrez le Nom de votre réseau sans fil choisi dans le champ « SSID »
- 9. Sélectionnez « WPA-PSK/WPA2/PSK » dans la liste déroulante de la rubrique « Sécurité »
- 10. Entrez la clé de cryptage Wifi composée de 8 caractères au minimum dans le champ « Clé pré-partagée WPA »
- 11. Cliquez sur « **Soumettre** » en bas de la page pour enregistrer la configuration effectuée

Parametres sans fil		Aide
Mode :	802.11b/g/n 💌	
Région :	TUNISIE	
Canal	11	
Puissance de transmission :	20 dBm (1-20 dBm)*	
Index SSID :	SSID1 🛛 🔛	
SSID :	Hotline	
Nombre maximal de périphériques d'accès :	16	
SSID :	Z Activer	
Masquer la diffusion :	C Activer	
WMM:	Activer	
Isolement de point d'acces (AP) :	C Activer	
MCS :	Auto	
Bande passante :	20/40 MHZ	
Intervalle de garde :	Long	
Sécurité:	WPA-PSK/WPA2-FY	
Clé pré-partagée WPA :	•••••	
Chiffrement WPA :	ТКІР	
		Soumettre