

Configuration du Wifi sur le modem Huawei HG530

1. Accédez à l'interface du modem via l'adresse 192.168.1.1



 Saisissez « topadmin » comme <u>Utilisateur</u> et <u>Mot de passe</u> puis cliquez sur « OK »

Authentificatio	on requise	X
?	Le site http://192.168.1.1 demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le site indique : « Home Gateway »	
Utilisateur :	topadmin	
Mot de passe :	••••••	
	OK Annuler	

3. Cliquez sur « Strandard »



Article	Description	
Nom du produit	HG530	
Adresse physique	e8:d5:fe:28:c7:e0	
Edition de logiciel	V100R001B123 Topnet	

🗄 Avancé

Configuration



4. Cliquez sur « Réseau local sans fil »

HG530	Informations système		
🗄 Statut	Informations systeme		
3 Standard	Articla	Description	
• Mode ADSL		Liese	
Configuration du	Nom au produit	HG530	
WAN	Adresse physique	e8:d5:fe:28:c7:e0	
Configuration du LAN	Edition de logiciel	V100R001B123 Topnet	
DHCP	Edition du micrologiciel	3.12.8.20	
• NAT	Numéro du lot	RTC10P2.123.312820	
Route IP	Date de publication	2011/11/03	
 Réseau local sans fil 	ADSL	Description	
Trafic ATM	Etat ADSL	Temps d'affichage	
9 Avancé	Chemin des données	Entrelacé	
∃ Configuration	Mode d'exploitation	G.dmt.bisplus	

5. Cochez la case « Activer » pour activer le point d'accès Wifi

	10000
Ð	Statut
Ξ	Standard
	 Mode ADSL
	Configuration du WAN
	 Configuration du LAN
	• DHCP
	• NAT
	• Route IP
	• Réseau local sans fil
	Trafic ATM
Ð	Avancé
Ð	Configuration

Réseau local sans fil

Point d'accès	Activer O Désactiver		
ID du canal	Canal11 2462 MHz Canal actuel: 11		
	(Si vous sélectionnez Sélectionner canal automatique, vous devez redémarrer le CPE après avoir validé les paramètres.)		
Numéro SSID			
Index SSID	1 💌		
SSID	test3		
Diffuser SSID	⊙ Oui O Non		
Utiliser WPS			



• Saisissez le nom de votre réseau sans fil dans le champ « SSID »

Réseau local sans fil

Configuration s	ans fil	
Point d'accès	💿 Activer 🛛 Désactiver	
	TUNISIE	×
ID du canal	Canal11 2462 MHz	Canal actuel: 11
	(Si vous sélectionnez Sélec redémarrer le CPE après av	tionner canal automatique, vous devez voir validé les paramètres.)
Numéro SSID	⊙1 O2 O3 O4	
Index SSID	1 💌	
SSID	test topnet	
Diffuser SSID	💿 Oui 🔘 Non	
Utiliser WPS	💿 Oui 🔘 Non	

• Saisissez votre mot de passe du réseau sans fil avec un minimum de 8 caractères dans le champ « WPA2-PSK »

Paramètres WPS			
Etat WPS	Configuré		
Mode WPS	○ Code PIN :		
	Démarrer WPS		
Progression WPS	Idle		
	Réinitialiser à OOB		
Type d'authentification	WPA-PSK/WPA2-PSK 💌		
WPA-PSK			
Clé pré-partagée	TKIP/AES 💌		
WPA2-PSK	87654321 caractères ASCII, ou 64 chiffres hexadécimaux)	(8 à 63	

6. Cliquez sur « Soumettre » en bas de la page pour enregistrer les modifications effectuées.

Multicast			
Passerelle de procuratio	on IGMP	Activer	O Désactiver
	Soumettre	Supprimer	