

## Configuration du modem Huawei HG532e sur le réseau IP

1. Accédez à l'interface du modem via l'adresse **192.168.1.1** 



2. Saisissez « **topadmin** » comme <u>Utilisateur</u> et <u>Mot de passe</u> puis cliquez sur « **Connexion** »

	d'utilisate	eur: Lupat			
De	Mot de pa	sse: 🕶	****		
4	S'il vou	us plaît entre	r votre nom d	'utilisateur et	m
	passe.	-			

3. Cliquez sur « **De base** » puis « **WAN** »





- 4. Saisissez « **0** » dans le premier champ de la rubrique « **VPI/VCI** » et « **35** » dans le deuxième
- 5. Sélectionnez « PPPoE » dans la rubrique « Type de connexion »
- 6. Sélectionnez « LLC » dans la rubrique « Mode d'encapsulation »

Nom	Type de co	onnexion	Statut de connexion Déconnecté	Adresse IP	Activer 1
INTERNET_TR069_R_0_35	PPP	οE			
INTERNET_TR069_R_0_35					
Connexion WAN :	Activer				
VPI/VCI :	0 / 35				
Liste des services :	INTERNET_TR069 😪				
Port liaison:	LAN1 SSID1	LAN2	C LAN3	LAN4	
Type de connexion :	PPPoE 💌				
IPv4 :	Activer				
NAT :	NAPT	]			
VLAN :	Activer				
802.1P :	Activer				
Type de service :	UBR sans PCR	-			
Mode d'encapsulation :	LLC 💌				
Mode d'authentification :	Auto 😽				
Déclencheur de connexion :	Toujours actif 🛛 👻				

7. Saisissez votre **nom d'utilisateur** et votre **mot de passe ADSL** dans les champs correspondants puis cliquez sur « **Soumettre** »

Mode d'encapsulation :	
Mode d'authentification :	Auto 💽
Déclencheur de connexion :	Toujours actif 🛛 😨
Nom d'utilisateur:	loginadsl @topnet.tn
Mot de passe :	• • • • • • • •
MTU :	Auto Taille : 1492
MSS:	0
IPv6 :	Activer
Type de tunnel:	None 👻
	Soumettre