

Ouverture des ports d'une application préconfigurée sur le Huawei HG532e

Accédez à l'interface du modem via l'adresse **192.168.1.1**



Saisissez « **topadmin** » comme <u>Utilisateur</u> et <u>Mot de passe</u> puis cliquez sur « **Connexion** »

d'utilisateur:	topadmin
Mot de passe:	
S'il vous pl: passe.	aît entrer votre nom d'utilisateur et mo
S'il vous pl passe.	aît entrer votre nom d'utilisateur et mo

Cliquez sur « Avancé » puis « NAT »





Passez sur l'onglet « Mappage du port », cliquez sur « Nouveau » puis cochez « Personnalisation »

ALG	DMZ		Mappage du	port Act	ivation du port				
Mappage d	lu port					Nouveau	Supprime	er	Aide
Nom de mappage	Interface	Protocole	Hôte distant	Port initial externe	Port externe de fin	Port interne	Hôte externe	Activer	Supprime
FTPServer	INTERNET_TR069_R_0_35	TCP		21	21	21	192.168.1.2	Activer	
1222.0	1 <u>9991</u> 6	inter a	52222	11111	1995	1922.00	-	2002/1	1222.2
Parametres		162		19			se		
-	Type Personnalisati	on	0	Application Ch	oísir	~			
Inter	face : INTERNET_TRO	69_R_0_35	×						
Proto	cole : TCP 🔽								
Hôte dis	stant :								
Port initial ext	terne:]						
Port externe d	le fin :]						
Hôte ext	erne :								
Port int	erne :]						
Nom du mapp	page :]						
							Soume	ettre	

1. Remplissez les champs appropriés nécessaires à la création de l'application puis cliquez sur « **Soumettre** »

Mappage d	u port 💦						Nouveau	Supprim	er	Aide
Nom de mappage	Inte	erface	Protocole	Hôte distant	Port initial exte	rne Port externe de fin	Port interne	Hôte externe	Activer	Supprimer
FTPServer	INTERNET_T	R069_R_0_35	TCP		21	21	21	192.168.1.2	Activer	
								A114	6666	0-44
Parametres										
	Type : 💿	Personnalisatio	n	0	Application	Choisin	×			
Inter	face : 🛛 🛙	NTERNET_TROS	9_R_0_35	~						
Proto	cole : T	CP/UDP 💌								
Hôte dis	tant :]						
Port initial ext	terne: 5	500								
Port externe d	e fin : 5	600								
Hôte ext	erne : 1	92.168.1.2								
Port int	erne : 5	500								
Nom du mapp	oage : e	Mule								
				24				Source	ettre	



2. Application ajoutée avec succès

Mappage d	lu port						Nouveau	Supprime	er	Aide
Nom de mappage	lr	nterface	Protocole	Hôte distant	Port initial extern	ne Port externe de fin	Port interne	Hôte externe	Activer	Supprimer
FTPServer	INTERNET	_TR069_R_0_35	TCP		21	21	21	192,168,1.2	Activer	
eMule	INTERNET	_TR069_R_0_35	TCP/UDP		5500	5600	5500	192,168,1.2	Activer	
Parametres										
8	Type : 🛛 💽) Personnalisati	on	0	Application	hoisir	Y			
Inter	face :		69_R_0_35	V.						
Proto	cole :	TCP/UDP 💉								
Hôte dis	stant :		. (1							
Port initial ex	terne:	5500								
Port externe d	le fin :	5600								
Hôte ext	erne :	192.168.1.2								
Port int	erne :	5500								
Nom du map;	page :	eMule								
								Soume	ettre	