

Ouverture des ports sur le modem Sagem 1704

1/ Ouverture des ports automatique :

Après avoir fixé les adresses IP locale sur le poste du client; procédez comme suit:

• Accédez à l'interface de configuration via l'adresse **192.168.1.1** puis tapez **"admin"** comme *login* et *mot de passe*.

Authentificatio	in requise 🛛 🛛 🔀
?	Le site http://192.168.1.1 demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le site indique : « DSL Router »
Utilisateur :	admin
Mot de passe :	•••••

• Passez sur "NAT", "Port Forwarding" puis cliquer sur "Ajouter".





• Sélectionnez "Choisissez un service".

Etats	NAT Serveurs virtuels
Connexion Internet	Choisissez le nom de service, renseignez l'addresse IP du serveur et cliquer sur "Sauvegarder/Appliquer" pour rediriger les paquets de service vers le serveur indiqué.
WiFi	NOTE: La "Fin de port interne" n'est pas éditable: elle est calculée à partir des autres valeurs saisie et affiché pour information .
NAT	Nombre d'entrées restantes :32
Port Forwarding Port Triggering Hôte DMZ ALG Config avancée Etats avancés Gestion	Nom du serveur: O Choisissez un service: Selectionnez Variante du serveur personnalisé : Image: Selection service du serveur personnalisé du

• Puis sélectionnez l'application choisie dans la liste.

	NAT Serveurs virtuels	
Etats Connexion Internet WiFi NAT	Choisissez le nom de service, renseignez l'addresse IP du serveur et cliquer sur "Sauvegarder/Appliquer" pour rediriger les paquets de service vers le serveur in NOTE: La "Fin de port interne" n'est pas éditable: elle est calculée à partir des autres valeurs saisie et affiché pour information . Nombre d'entrées restantes :32	diqué.
Port Forwarding Port Triggering Hôte DMZ ALG Config avancée	O Serveur personnalisé : Doom Dune 2000 Adresse IP du serveur: 19 Dwyco Video Conferencing	
Etats avancés Gestion	eMule Everquest F-16	
	Début des ports externes F-22 Lightning 3 F-22 Raptor	



 Puis saisissez l'adresse IP locale déjà fixée sur le LAN du client puis cliquez sur "Sauvegarder/Appliquer".

Etats Connexion Internet WiFi NAT Port Forwarding Port Triggering Hôte DM2 ALG Config avancée Etats avancés Gestion	NAT Serveurs virtuels Choisissez le nom de service, r NOTE: La "Fin de port intern Nombre d'entrées restante Nom du serveur: Choisissez un service: Serveur personnalisé : Adresse IP du serveur: 19	enseignez l'addresse IP du e" n'est pas éditable: el s :32 eMule 2.168.1.10	serveur et clique le est calculée	r sur "Sauvegarder/Appliquer" à partir des autres valeurs	pour rediriger les paquets saisie et affiché pour ir	de service vers le serveur indiqué. formation .
	Début des ports externes	Fin des ports externes	Protocole	Début des ports internes	Fin des ports internes	
	4662	4662	TCP 🕑	4662	4662	
	4672	4672	UDP 🕑	4672	4672	

• Ouverture des ports avec succès.

NAT - Configuration Serveur Virtuel

Virtual Server vous permet de diriger le trafic du côté WAN(identifiés par le Protocole et port externe) vers le serveur interneavec l'adresse IP privé du côté LAN Le port intérieur est nécessaire uniquement si le port externe doit être converti à une autrenombre du port utilisé par le serveur du côté LAN Un maximum 32 entrées peuvent être configurées .

Ajouter	Supprimer
	0 000

Nom du serveur	Port extern début	Port externe fin	Protocole	Port interne début	Port interne fin	Adresse IP du serveur	Supprimer
eMule	4662	4662	TCP	4662	4662	192.168.1.10	
eMule	4672	4672	UDP	4672	4672	192.168.1.10	

Etats Connexion Internet WiFi NAT Port Forwarding Port Triggering Hôte DMZ ALG Config avancée Etats avancés Gestion



2/ Ouverture des ports manuelle :

Après avoir fixé les adresses IP locale sur le poste du client; procédez comme suit:

• Accédez à l'interface de configuration via l'adresse **192.168.1.1** puis tapez **"admin"** comme *login* et *mot de passe*.

Authentificati	on requise
0	Le site http://192.168.1.1 demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le site indique : « DSL Router »
Utilisateur :	admin
Mot de passe :	•••••
	OK Annuler

• Passez sur "NAT", "Port Forwarding" puis cliquez sur "Add".

Etats Connexion Internet WiFi NAT Port Forwarding Port Triggering Hôte DMZ ALG Config avancée Etats avancés Gestion NAT - Configuration Serveur Virtuel

Virtual Server vous permet de diriger le trafic du côté WAN(identifiés par le Protocole et port externe) vers le serveur interneavec l'adresse IP privé du côté LAN Le port intérieur est nécessaire uniquement si le port externe doit être converti à une autrenombre du port utilisé par le serveur du côté LAN Un maximum 32 entrées peuvent être configurées .

Ajouter

						0 Q	
Nom du serveur	Port extern début	Port externe fin	Protocole	Port interne début	Port interne fin	Adresse IP du serveur	Supprimer

Supprimer





 Cochez "Serveur personnalisé" et saisissez le nom de l'application, tapez l'adresse IP locale déjà fixée sur le LAN du client, saisissez les numéros des ports ainsi que les protocoles spécifique au logiciel.

	NAT Serveurs virtuels					
Etats Connexion Internet WiFi NAT	Choisissez le nom de service, NOTE: La "Fin de port interr Nombre d'entrées restante Nom du serveur:	renseignez l'addresse IP du ne" n'est pas éditable: ell es :32	serveur et clique le est calculée	r sur "Sauvegarder/Appliquer" à partir des autres valeurs	pour rediriger les paquets saisie et affiché pour ir	de service vers le serveur indiqué iformation .
Port Forwarding	O Choisissez un service:	Selectionnez		~		
Port Iriggering	Serveur personnalisé :	VNC				
ALG	Adresse IP du serveur: 19	2.168.1.10				
Config avancée	•					
Etats avancés			-			
Gestion				Sauvegarder/Appliquer		
	Début des ports externes	Fin des ports externes	Protocole	Début des ports internes	Fin des ports internes	Ê.
	5900	5900	TCP/UDP	5900	5900	
			TCP/UDP TCP UDP			
			TCP 💌	•		

• Puis cliquez sur "Sauvegarder/Appliquer".

NAT	Serveurs	virtuels
-----	----------	----------

Choisissez le nom de service, renseignez l'addresse IP du serveur et cliquer sur "Sauvegarder/Appliquer" pour rediriger les paquets de service vers le serveur indiqué. NOTE: La "Fin de port interne" n'est pas éditable: elle est calculée à partir des autres valeurs saisie et affiché pour information . Nombre d'entrées restantes :32

Nom du serveur : O Choisissez un service :	Selectionnez		*	
Serveur personnalisé :	VNC			
Adresse IP du serveur : 19	2.168.1.10		Sauvegarder/Appliquer	
Début des ports externes	Fin des ports externes	Protocole	Début des ports internes	Fin des ports internes
5900	5900	TCP/UDP	5900	5900
	_	TCP V	2	

Etats

WiFi

NAT

Connexion Internet

Port Forwarding Port Triggering Hôte DMZ ALG Config avancée Etats avancés Gestion



• Ouverture des ports avec succès.

NAT - Configuration Serveur Virtuel

Virtual Server vous permet de diriger le trafic du côté WAN(identifiés par le Protocole et port externe) vers le serveur interneavec l'adresse IP privé du côté LAN Le port intérieur est nécessaire uniquement si le port externe doit être converti à une autrenombre du port utilisé par le serveur du côté LAN Un maximum 32 entrées peuvent être configurées .

Ajouter Supprimer

Nom du serveur	Port extern début	Port externe fin	Protocole	Port interne début	Port interne fin	Adresse IP du serveur	Supprimer
VNC	5900	5900	TCP/UDP	5900	5900	192.168.1.10	

Etats Connexion Internet WiFi NAT Port Forwarding Port Triggering Hôte DMZ ALG Config avancée Etats avancés Gestion