

Vérification du débit et la qualité de la ligne sur le Huawei HG532e

1. Accédez à l'interface du modem via l'adresse 192.168.1.1



2. Saisissez « **topadmin** » comme <u>Utilisateur</u> et <u>Mot de passe</u> puis cliquez sur « **Connexion** »

a			
1 < 💓	√lot de passe	••••••	
4	S'il vous p	olaît entrer ∨otre non	n d'utilisateur et m
Contra Co	- passe.		

3. Passez sur « Statut » puis « WAN »





4. Les valeurs donnant les statistiques de la ligne ADSL s'affichent

Réseau	DSL		
Statut	de connexion		
St	atut de la synchronisation DSL	Pas de sign	
Du	urée de connexion DSL	00:00:00	
Statu	it de la ligne		
De	ébit de la max montante (kbit/s)	0	
De	ébit de la max descendante (kbit/s)	0	
De	ébit de la ligne montante (kbit/s)	0	
De	ébit de la ligne descendante (kbit/s)	0	
Lij	gne standard		
SI	NR (dB) en amont	0	
12	NR (dB) en aval	0	
Af	faiblissement de la ligne montante (dB)	0	
Af	faiblissement de la ligne descendante (dB)	0	
M	ontant output power (dBmV)	0	
Pı	uissance de sortie descendante (dBmV)	0	
M	ontant CRC	0	
De	escendant CRC	0	
M	ontant FEC	0	
De	escendant FEC	0	