

Activation d'IPv6 sur l'ONT NOKIA / ALCATEL

Accès : GPON

- 1. Accédez à l'interface du modem via l'adresse http://192.168.1.254
- 2. Saisissez : Username : « AdminGPON » / Password : « ALC#FGU » Puis cliquez sur le bouton « Login »

| Username | AdminGPON |
|----------|-----------|
| Password | |

- 3. Choisissez la rubrique « > Network > WAN »
- 4. Sur « IP Mode », sélectionnez « > IPv4/IPv6 »

| | GPON Home Gateway | y Logout _{Englisi} |
|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| | Network>WAN | |
| Status | WAN Connection List | 1_TR089_INTERNET_R_VID_200 |
| LAN | Connection Type | OIPoE @PPPoE |
| LAN IPv6 | IP mode | IPv4 |
| | Enable/Disable | IPv4 |
| Wireless (2.4GHz) | NAT | IPv4&IPv6 |
| Wireless (5GHz) | Service | |
| Wireless Schedule | | 原料 |

5. En bas de la page cliquez sur le bouton "Save" pour valider la configuration.

| Security | | |
|--------------------|--------------------------|------------------|
| Application | Password | ***** |
| Maintenance | Keep Alive Time | 60 |
| RG Troubleshooting | | (5~60)seconds |
| | Keep Alive Retry | 3 |
| | | (1~10)times |
| | Echo Value | 180 |
| | Address Method | AutoConfigured |
| | Enable Prefix-Delegation | |
| | Prefix Type | PrefixDelegation |
| | | |
| | | |
| | | Save Delete |
| | | d' |

p. 1

Fin