

Configuration du modem Huawei HG532e sur le réseau IPMSAN

1. Accédez à l'interface du modem via l'adresse **192.168.1.1**



2. Saisissez « **topadmin** » comme *Utilisateur* et *Mot de passe* puis cliquez sur « **Connexion** »



3. Cliquez sur « **De base** » puis « **WAN** »



4. Saisissez « **0** » dans le premier champ de la rubrique « **VPI/VCI** » et « **35** » dans le deuxième
5. Sélectionnez « **PPPoE** » dans la rubrique « **Type de connexion** »
6. Cochez « **Activer** » au niveau de la rubrique « **VLAN** »
7. Saisissez « **410** » dans le champ de la rubrique « **ID VLAN** »
8. Sélectionnez « **LLC** » dans la rubrique « **Mode d'encapsulation** »

Connexion WAN		Nouveau	Supprimer	Aide
Nom	Type de connexion	Statut de connexion	Adresse IP	Activer
INTERNET_TR069_R_0_35	PPPoE	Déconnecté		1

INTERNET_TR069_R_0_35	
Connexion WAN :	<input checked="" type="checkbox"/> Activer
VPI/VCI :	<input type="text" value="0"/> / <input type="text" value="35"/>
Liste des services :	INTERNET_TR069
Port liaison :	<input type="checkbox"/> LAN1 <input type="checkbox"/> LAN2 <input type="checkbox"/> LAN3 <input type="checkbox"/> LAN4 <input type="checkbox"/> SSID1 <input type="checkbox"/> SSID2 <input type="checkbox"/> SSID3 <input type="checkbox"/> SSID4
Type de connexion :	PPPoE
IPv4 :	<input checked="" type="checkbox"/> Activer
NAT :	NAPT
VLAN :	<input checked="" type="checkbox"/> Activer
ID VLAN :	<input type="text" value="410"/> [2-4094]
802.1P :	<input type="checkbox"/> Activer
Type de service :	UBR sans PCR
Mode d'encapsulation :	LLC

9. Saisissez votre **nom d'utilisateur** et votre **mot de passe ADSL** dans les champs correspondants puis cliquez sur « **Soumettre** »

Mode d'encapsulation :	LLC
Mode d'authentification :	Auto
Déclencheur de connexion :	Toujours actif
Nom d'utilisateur :	<input type="text" value="lojinadsl"/> @topnet.tn
Mot de passe :	••••••••
MTU :	Auto Taille : 1492
MSS :	0
IPv6 :	<input type="checkbox"/> Activer
Type de tunnel :	None
<input type="button" value="Soumettre"/>	